


Tapa-Furo com Ranhura




Código	ØA	ØB	C	D	Acabamento
10.02.019	16.3	15.2	2.5	3.5	Fosco
10.02.041	13	10.2	5.5	7	Fosco
10.02.040	11.5	8.5	6	7.1	Fosco
10.02.034	11	7.5	6	7	Polido
10.02.026	9	6.2	6	7	Fosco
10.02.037	25.8	23.7	4.5	9	Polido
10.02.043	19.5	15.4	5	6.5	Fosco
10.02.021	18	16.4	6	9	Fosco
10.02.016	17	14.2	5.7	7.5	Polido
10.02.057	16.2	15.2	2.5	3.5	Polido

• Material: Polímero • Acabamento: conforme tabela de cores

Tabela

Código	ØA	ØB	C	D	Acabamento
10.02.006	15	12.4	6	7.5	Fosco
10.02.033	15	10.2	8	9	Fosco
10.02.047	14	12.5	2.3	3.3	Polido
10.02.059	14	6	6.5	8	Polido
10.02.023	13	10.7	5.5	7	Fosco
10.02.005	13	10.2	5.5	7	Polido
10.02.001	11.5	8.5	6	7.1	Polido
10.02.063	11	8.3	15	16.5	Polido

Tapa-Furo Liso




Código	ØA	B	C	ØD
10.02.046	12.9	5.5	7	9.5
10.02.045	7	5.4	6	4.9

• Material: Polímero
• Acabamentos: Branco (005) e Preto (015)

Tabela

Tapa-Furo para Metal




Código	ØA	ØB	C
10.02.051	12	10.4	2.4
10.02.053	9	6	2

• Material: Polímero
• Acabamento: Branco (005)

Tabela

Tampa para Tambor Bigfix 10.02.039



• Material: Polímero
• Acabamentos: Branco (005) e Marrom (133)
• Indicado para uso em conjunto com o tambor 09.11.009

Tampa Ø12 para Parafuso Cabeça Chata 10.04.023



• Material: Polímero
• Acabamentos: Branco (005) e Preto (015)