

## Sistema para Porta de Correr DUO 01 – Kit para 1 Porta

11.01.357 (MDF 15mm) e 11.01.356 (MDF 18mm)



## Componentes do Kit 1 Porta:


Quant.	Descrição
02	Carro Inferior 04.10.194
02	Carro Superior 04.04.938
02	Batente 26mm 08.03.283 (MDF 15mm) ou 30.7mm 08.03.364 (MDF 18mm)
02	Trava Anti Descarrilamento 08.03.401
20	Parafuso C.C. 3.5x14
02	Parafuso C.C. 3.5x25

## Especificações Técnicas

- Para portas de até 40kg
- Para portas em madeira
- Espessura da porta de 15mm e 18mm - conforme trilhos utilizados
- Kit para 1 porta
- Sistema de Amortecimento opcional: 11.01.285


## Perfil Superior

- Código unitário: 6021324 para 15mm
- Código unitário: 6003001930 para 18mm
- Comprimento 6.000mm
- Material: Alumínio
- Acabamento Padrão: Sem acabamento
- Embalagem padrão: 4 UN



## Perfil Inferior

- Código unitário: 6021325 para 15mm
- Código unitário: 6003001910 para 18mm
- Comprimento 6.000mm
- Material: Alumínio
- Acabamento Padrão: Sem acabamento
- Embalagem padrão: 4 UN



## Montagem dos componentes

## Instruções de Montagem:

1. A montagem do produto deverá ser executada sobre uma superfície limpa e plana.
2. Para limpeza, utilizar um pano levemente umedecido com água, e em seguida, um pano seco.
3. Não utilize produtos químicos ou abrasivos.
4. Antes de instalar a porta certifique-se de que o trilho esteja limpo e isento de qualquer tipo de sujeira.

## Como calcular o tamanho da porta:

Medida A = altura da porta  
Medida B = vão interno do móvel

Cálculo para corte:  $A = B - 32\text{mm}$

